



## Module de désembouage

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle du fonctionnement du circulateur de déviation	2 Fois par an
Isolement et purge en point bas	4 Fois par an
Nettoyage externe de l'appareil et des aimants	2 Fois par an