



Circulateur simple

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle du fonctionnement général	2 Fois par ans
Lubrification des parties en mouvements	1 Fois par an
Mesure de l'intensité absorbée	1 Fois par an
Nettoyage externe	1 Fois par an
Relevé de la pression amont et aval	1 Fois par an
Relevé de l'énergie absorbée (si réalisable)	2 Fois par ans
Relevé du nombre de démarrage (si réalisable)	2 Fois par ans