



# Pompe doseuse

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle du fonctionnement général	2 Fois par an
Contrôle et resserrage des connexions électriques	1 Fois par an
Déconnexion et nettoyage des tubes d'injection	1 Fois par an